

Приручник за брзи почетак употребе за возача

Убаците картицу

1 Притисните и држите дугме обележено са 1 (ако сте возач) све док не изађе фиока са картицом. Притисните 2 ако сте сувозач.

2 Убаците картицу тако да чип буде окренут на горе.

3 Притисните картицу на своје место у фиоци.

4 Затворите фиоку нежно је притискајући према напред.

Возило мора да мирује када убацујете или вадите картицу.

Извадите (избаците) картицу

1 Притисните и држите дугме 1 ако сте возач. Притисните 2 ако сте сувозач.

2 Дисплеј ће затражити од вас да изаберете крајњу земљу. Употребите дугмад са стрелицама да дођете до ваше крајње земље. Потврдите притиском на дугме **OK**.

3 Фиока ће се отворити. Притисните картицу с доње стране кроз отвор у фиоци и картица ће изаћи.

STONERIDGE - СВАКИ УГАО ЈЕ ПОКРИВЕН

Дисплеји за возаче (DDS омогућен)

Употребите дугме **↔** или **↕** да бисте се кретали горе/доле за приказ једног од следећих дисплеја.

За више детаља о дисплејима за возаче, посетите www.SE5000.com

Преостало време за вожњу

Преостало време вожње до следеће активности

Следећа активност (почетак дневног одмора)

Приказано је преостало време вожње

Колико мора да траје време одмора да би се добило дуже време вожње

Преостало време за одмор

Тренутна активност возача (одмор)

Преостало време за одмор док не буде доступно ново време вожње

Тренутна активност сувозача (доступан)

Доступно време за вожњу након ове паузе/одмора

Преглед

Време вожње од последње паузе/одмора

Тренутна активност возача

Накупљено време за одмор возача

Тренутна активност сувозача

Трајање активности сувозача

Локално време

Радно време

Показује да су приказане информације о возачу

Радно време од задње паузе

Дневно радно време

Дневно време паузе

Седмично радно време

Брзина и бројач километара

Тип уметнуте картице у фиоку 1

Тренутна брзина

Тип уметнуте картице у фиоку 2

Бројач километара

SE5000-8.1, 105010P/01R01 SR

1. Изберите и потврдите **NE**.

2. Потврдите **Dodatni ruč. unose?** са **DA**.

3. Приказује се следеће. Приказује се датум и време када је картица задњи пут извучена.

4. Изберите и потврдите активност **Rad**.

5. Приказује се следеће.

6. Изберите и потврдите активност **Odmor**.

7. Наставите са кораком 4 у поглављу *Odmor do sada? DA*.

За све информације о функцијама SE5000-8.1, потражите Приручник за возача и компанију или посетите www.SE5000.com

1. Убаците картицу возача и сачекајте све док тахограф не обради податке са картице возача. На дисплеју се приказује име власника картице, датум и време последњег извлачења картице и локално време/UTC одступања.

2. Наставити са *Odmor do sada? DA* или **NE**. Напомена: Када истекне време (1 или 20 мин), ручни уноси више нису могући.

3. Изберите и потврдите **Kraj. zemlja** за последњи радни дан.

4. Изберите и потврдите **Poc. zemlja** за тренутни радни дан.

5. Изберите и потврдите **Poc. zemlja** за извлачења и убацивања картице мање од девет сати.

6. Изберите и потврдите **Stampanje** примерак или не.

7. Изберите и потврдите **DA** да бисте потврдили унос или **NE** да бисте обрисали или изменили унос.

8. Када сте спремни за вожњу.

Током процедуре ручних уноса можете да употребите дугме **↔** за враћање на претходни избор или уназад у менију дисплеја пре потврде.

